

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- 1 PREPARARE LA SUPERFICIE**
 - Assicurarsi che la superficie sia adatta per la Pellicola Adesiva. La superficie deve essere liscia, non assorbente e pulita.
- 2 MISURARE E TAGLIARE**
 - Misurare e tagliare la pellicola per adattarla all'area richiesta, lasciando 2 cm di prodotto attorno a ciascun bordo.
- 3 INSTALLAZIONE**
 - Le Pellicole sono adesive con il retro removibile. Rimuovere il retro solo quando si è pronti ad installare la pellicola, come indicato di seguito:
 - Posizionare la pellicola, senza rimuovere il retro, sulla superficie.
 - Partendo da un lato, rimuovere il retro uniformemente lungo la larghezza della pellicola, 8-10 cm alla volta.
 - Utilizzare un supporto liscio in plastica dura per premere il lato adesivo alla superficie, eliminando eventuali bolle d'aria.
 - Applicare la pellicola delicatamente e uniformemente lungo la superficie, rimuovendo lentamente il retro mentre si procede.
 - Se trovi una bolla d'aria, scolla delicatamente il materiale, rimuovi la bolla d'aria e continua.
- 4 TAGLIARE PER FARLA ADATTARE**
 - Per creare un bordo liscio all'estremità di una superficie, utilizzare un coltello o una lama molto affilata e tagliare con un angolo di 45 gradi, usando il bordo della superficie come guida.
- 5 GIUNTURE**
 - Per unire il materiale su un pannello o una superficie piana, applicare la prima sezione.
 - Sovrapporre di 3 cm la seconda sezione della pellicola.
 - Non rimuovere ancora il retro adesivo della pellicola.
 - Utilizzare un rasoio o un coltello molto affilato e tagliare al centro le due sezioni sovrapposte della pellicola.
 - Rimuovere il materiale tagliato da dietro.
 - Rimuovere il retro adesivo dalla seconda sezione.
 - Utilizzare una spatola di plastica per fare unire le due sezioni.
- 6 MANUTENZIONE**
 - La superficie deve essere mantenuta come una normale superficie lavagna. Utilizzare pennarelli e liquidi detergenti di buona qualità, disponibili su supermagnete.

Support:

E-mail:
support@supermagnete.com

Sito web:
supermagnete.com